

VENUCAST™

FreeMic W / Duo

Kabelloses Headset
(& Handheld) Mikrofon-Set



Interaktiver Benutzer Anleitung

Version 2.3



Ersteinrichtung



Fehlerbehebung

< Zurück



Hauptmenü

1. Bevor Sie beginnen
2. Kompatibilität prüfen
3. Mit Sender verbinden
4. Andere Verbindungen
 - Mit Lautsprecher verbinden
 - Mit Mixer verbinden
5. Mikrofon verwenden
6. Strom & Laden
7. Fehlerbehebung
8. Registrieren & Unterstützung

Weiter



1. Bevor Sie beginnen

Kabelloses Mikrofon für AUX-
Audiosysteme

Am besten geeignet für:

- Unterricht / Präsentationen
- Meetings / kleine Veranstaltungen
- Verwendung mit Venucast-Sendern

Kompatibilität vor der Verwendung
überprüfen.

Weiter



2. Kompatibilität prüfen

Finden Sie den richtigen Audioeingang auf Ihrem Gerät.



Am besten geeignet



3,5 mm

- AUX IN



Funktioniert auch



6,35 mm

-  IN oder MIC IN mit Lautstärkeregler
- LINE/MIC-Kombination (Mischer)



Nicht unterstützt

- LINE IN (Mischer)
- MIC IN ohne Lautstärkeregler

Weiter





Wählen Sie Ihr Gerät

Wählen Sie das Gerät, das Sie mit dem kabellosen Mikrofon-Set verwenden.



Sender
(Empfohlen)



Lautsprecher



Mischer



3. Verbindung zum Sender

Empfohlen: [Oasis Aura](#)



Voller Klang & stabiler Sound:

- Verwenden Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Kabel
- Halten Sie Empfänger und Sender getrennt



Was zu erwarten ist:



Mit Kopfhörern:

- Klarer Ton
- Niedrige Latenz



Mit Lautsprechern:

→ [Normale leichte Verzögerung](#)
→ [Rückkopplungsgeräusch?](#)

Weiter



4. Andere Verbindungen

4.1 Verbindung zum Lautsprecher

★ **Am besten funktioniert:** AUX IN 3,5mm

Volle Lautstärke & besten Klang erhalten: Verwenden Sie das enthaltene **3,5mm Stereo-zu-Mono-Kabel**



✓ **Funktioniert auch:**

👉 IN oder MIC IN mit Lautstärkeregler

Verwenden Sie den enthaltenen 6,35mm-Adapter



Weiter



4.2 Verbinden mit Mixer

✓ Funktioniert mit

- MIC IN
- LINE/MIC-Kombination

Verwenden Sie den beiliegenden 6,35-mm-Adapter



Weiter



5. Verwendung des Mikrofons

Einfache Steuerung für den Alltag.

- **Power & Verbindung**

Bei Mikrofon & Empfänger, Power gedrückt halten, um einzuschalten
→ Automatische Verbindung (LEDs leuchten **durchgehend**)

- **Lautstärke**

Auf + / - am Mikrofon oder Empfänger drücken

- **Reichweite**

Bis zu 20 m (65 ft)

Weiter





6. Leistung & Laden

- Verwenden Sie das **USB-C** Kabel (5V, 1-2,4A).
- **Laden:** LED bleibt **rot**
- **Vollständig geladen:** LED schaltet **aus** (~3h)
- **Spielzeit:**
 -  48h
 -  11,5h
 -  11,5h

Weiter





Bewerten Sie diesen Leitfaden

Ihr Feedback hilft uns, diesen
Leitfaden für alle zu verbessern.

Es dauert nur einen Moment.



Weiter



7. Fehlerbehebung

- **Verzögerung** Hörst du deine Stimme **leicht verzögert**?
.....
→ Das ist **normal** mit Auracast-Systemen
→ Platzieren Sie den Lautsprecher weiter von Ihnen entfernt
- **Rückkopplung** Hoher Geräuschpegel?
.....
→ Lautstärke verringern
→ Das Mikrofon $\geq 5\text{ m}$ vom Lautsprecher entfernt halten
- **Tonstörungen?**
.....
→ Mikrofon näher am Empfänger halten
→ Zwischen Sender und Empfänger Abstand halten



Brauchen Sie noch Hilfe?

[Support kontaktieren](#) ↗

Weiter





8. Registrierung & Support

Agenten-Support

Brauchen Sie Hilfe? Wir sind hier.



E-Mail



Anrufen



Chat

Registrieren Sie Ihr Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

Erhalte 36M Garantie

