

VENUCAST™

FreeMic W / Duo

Auriculares inalámbricos
(& micrófono de mano) Kit de
micrófono



Guía de usuario interactiva

Versión 2.3



Configuración inicial



Resolución de problemas

< Atrás



Menú Principal

1. Antes de comenzar
2. Comprobar compatibilidad
3. Conectar al transmisor
4. Otras conexiones
 - Conectar a altavoz
 - Conectar a mezclador
5. Usar el micrófono
6. Energía y carga
7. Solución de problemas
8. Registrar y Soporte

Siguiente



1. Antes de comenzar

Micrófono inalámbrico para sistemas de audio AUX

Mejor para:

- Enseñanza / presentaciones
- Reuniones / pequeños eventos
- Uso con transmisores Venucast

Verifique la compatibilidad antes de usar.

Siguiente





2. Verificar compatibilidad

Encuentra la entrada de audio correcta en tu dispositivo.



Funciona mejor



3.5mm

- AUX IN



También funciona



6.35 mm

- IN o MIC IN con un control de volumen
- Combinación LINE/MIC (Mezclador)



No soportado

- LINE IN (Mezclador)
- MIC IN sin control de volumen

Siguiente





Elige tu dispositivo

Selecciona el dispositivo que usarás con el kit de micrófono inalámbrico.



Transmisor
(Recomendado)



Altavoz



Mezclador



3. Conectar al Transmisor

Recomendado: [Oasis Aura](#)



Obtén sonido completo y estable:

- Usa el cable incluido de 3.5mm
- Mantén separado el receptor y el transmisor



Qué esperar:



Con auriculares:

- Sonido claro
- Baja latencia



Con altavoces:

→ [Retraso leve normal](#)
→ [¿Ruido de retroalimentación?](#)

Siguiente



4. Otras conexiones

4.1 Conectar al altavoz

★ **Funciona mejor:** Entrada AUX de 3,5 mm

Obtener volumen completo y mejor sonido: Usa el cable estéreo a mono de 3,5 mm incluido



✓ **También funciona:**

👉 Entrada IN o MIC IN con un control de volumen

Usa el adaptador de 6,35 mm incluido



Siguiente



4.2 Conectar a Mixer

✓ Funciona con

- MIC EN
- LINE/COMBO MIC

Utiliza el adaptador de 6.35mm incluido



Siguiente





5. Usa el micrófono

Controles simples para uso diario.

- **Encendido y conexión**

En micrófono y receptor, mantén pulsado el botón de encendido para encender

→ Conexión automática (los LED se vuelven **sólidos**)

- **Volumen**

Presiona + / - en micrófono o receptor

- **Alcance**

Hasta 20 m (65 pies)

Siguiente





6. Energía y Carga

- Usa el **cable USB-C** (5V, 1-2.4A).
- **Carga:** El LED permanece **rojo**
- **Completamente cargado:** El LED se apaga **off** (~3h)
- **Tiempo de reproducción:**
 -  48h
 -  11.5h
 -  11.5h

Siguiente





Califica esta Guía

Tus comentarios nos ayudan a mejorar esta guía para todos.

Solo toma un momento.



Siguiente

7. Resolución de problemas

- **Retraso** ¿Escuchas tu propia voz con **un ligero retraso**?

→ Esto es **normal** con sistemas Auracast
→ Coloca el altavoz más lejos de ti

- **Retroalimentación** ¿Ruido agudo ?

→ Bajar el volumen
→ Mantén el micrófono $\geq$ **5 m** del altavoz

- **¿Se corta el audio?**

→ Mantén el micrófono más cerca del receptor
→ Mantén cierta distancia entre el transmisor y el receptor



¿Aún necesitas ayuda?
[Contactar soporte](#) ↗

Siguiente





8. Registrar y Soporte

Soporte del agente

¿Necesitas ayuda? Estamos aquí.

 Correo
electrónico

 Llamar

 Chat

Registrar su producto

Garantía extendida y recibe
actualizaciones.

Obtén 36M de Garantía

