

VENUCAST™

FreeMic W / Duo

Casque sans fil
(& Microphone portatif) Kit
Microphone



Guide Utilisateur Interactif Guide

Version 2.3



Configuration initiale



Dépannage

< Retour



Menu Principal

1. Avant de commencer
2. Vérifier la compatibilité
3. Se connecter au transmetteur
4. Autres connexions
 - Se connecter à l'enceinte
 - Se connecter au mélangeur
5. Utiliser le microphone
6. Alimentation & Charge
7. Dépannage
8. Enregistrer & Support

Suivant

1. Avant de commencer

Micro sans fil pour systèmes audio AUX

Meilleur pour :

- Enseignement / présentations
- Réunions / petits événements
- Utilisation avec les transmetteurs Venucast

Vérifiez la compatibilité avant utilisation.

Suivant



2. Vérifier la compatibilité

Trouvez l'entrée audio appropriée sur votre appareil.



Fonctionne mieux



3,5 mm

- AUX IN



Fonctionne aussi



6,35 mm

-  IN ou MIC IN avec un bouton de volume
- Combo LINE/MIC (Mixeur)



Non supporté

- LINE IN (Mixeur)
- MIC IN sans bouton de volume

Suivant



Choisissez votre appareil

Sélectionnez l'appareil que vous utiliserez avec le kit micro sans fil.



Transmetteur
(Recommandé)



Haut-parleur



Mixeur



3. Connectez-vous à l'émetteur

Recommandé : [Oasis Aura](#)



Obtenez un son plein volume et stable:

- Utilisez le câble 3,5 mm inclus
- Gardez le récepteur et l'émetteur séparés



À quoi s'attendre :



Avec des écouteurs :

- Son clair
- Faible latence



Avec des haut-parleurs :

→ Légère déconnexion normale
→ [Bruit de retour ?](#)

Suivant



4. Autres Connexions

4.1 Se connecter à l'enceinte

- ★ Fonctionne mieux :
ENTRÉE AUXILIAIRE 3,5 mm

Obtenez le volume maximal & le meilleur son : Utilisez le câble stéréo 3,5 mm vers mono inclus



- ✓ Fonctionne aussi :
👉 ENTRÉE ou MIC ENTRÉE avec un bouton de volume

Utilisez l'adaptateur 6,35 mm inclus



Suivant



4.2 Se connecter au Mixer

✓ Fonctionne avec

- MIC IN
- LINE/MIC Combo

Utilisez l'adaptateur 6,35 mm inclus



Suivant



5. Utiliser le Microphone

Contrôles simples pour une utilisation quotidienne.

- **Alimentation & Connexion**

Sur le microphone et le récepteur, maintenez le bouton d'alimentation pour allumer
→ Connexion automatique
(les LED deviennent **fixes**)

- **Volume**

Appuyez sur + / - sur le microphone ou le récepteur

- **Portée**

Jusqu'à 20 m (65 ft)

Suivant



6. Puissance & Charge

- Utilisez le **câble USB-C** (5V, 1-2.4A).
- **Charge** : La LED reste **rouge**
- **Charge complète** : La LED s'éteint **éteinte** (*~3h*)
- **Autonomie de lecture** :
 -  48h
 -  11,5h
 -  11,5h

[Suivant](#)



Évaluez ce guide

Vos commentaires nous aident à améliorer ce guide pour tout le monde.

Cela ne prend qu'un instant.

[Suivant](#)



7. Dépannage

• Délai

Entendez votre propre voix avec **un léger délai** ?

→ C'est **normal** avec les systèmes Auracast

→ Placez l'enceinte plus loin de vous

• Rétroaction

Bruit aigu ?

→ Baissez le volume

→ Gardez le micro ≥ 5 m du haut-parleur

• Coupures audio ?

→ Gardez le micro plus près du récepteur

→ Maintenez une certaine distance entre l'émetteur et le récepteur



Vous avez encore besoin d'aide ?

[Contactez le support](#) ↗

Suivant





8. Enregistrer & Support

Support Agent

Besoin d'aide ? Nous sommes là.

[Email](#)[Appeler](#)[Chat](#)

Enregistrez votre produit

Extension de la garantie & recevez des mises à jour.

[Obtenez 36M de garantie](#)