

VENUCAST™

FreeMic W / Duo

Auricolare Wireless
(& Microfono Portatile) Kit
Microfono



Guida Utente Interattiva

Versione 2.3



Configurazione Iniziale



Risoluzione dei problemi

< Indietro



Menu Principale

1. Prima di Iniziare
2. Verifica Compatibilità
3. Connetti al Trasmettitore
4. Altre Connessioni
 - Connetti agli Altoparlanti
 - Connetti al Mixer
5. Usa il Microfono
6. Alimentazione & Ricarica
7. Risoluzione dei Problemi
8. Registrati & Supporto

Avanti



1. Prima di Iniziare

Microfono wireless per sistemi audio
AUX

Migliore per:

- Insegnamento / presentazioni
- Riunioni / piccoli eventi
- Utilizzo con trasmettitori Venucast

Verifica la compatibilità prima dell'uso.

Avanti



2. Verifica compatibilità

Trova l'ingresso audio giusto sul tuo dispositivo.



Funziona meglio



3.5mm

- AUX IN



Funziona anche



6.35 mm

-  IN o MIC IN con manopola del volume
- LINE/MIC Combo (Mixer)



Non supportato

- LINE IN (Mixer)
- MIC IN senza manopola del volume

Avanti





Scegli il tuo dispositivo

Seleziona il dispositivo che utilizzerai con il kit microfono wireless.



Trasmittitore
(Consigliato)



Altoparlante



Mixer



3. Connetti al Trasmettitore

Consigliato: [Oasis Aura](#)



Ottieni suono pieno e stabile:

- Utilizza il cavo 3,5 mm incluso
- Mantieni il ricevitore e il trasmettitore separati



Cosa aspettarsi:



Con le cuffie:

- Suono chiaro
- Bassa latenza



Con gli altoparlanti:

→ Ritardo lieve normale
→ [Rumore di feedback?](#)

Avanti



4. Altre Connessioni

4.1 Connetti allo speaker

★ **Funziona meglio:** AUX IN 3.5mm

Otteni il volume massimo & il miglior suono: Usa il cavo stereo a mono da 3.5mm incluso



✓ **Funziona anche:**
👉 IN o MIC IN con manopola del volume

Usa l'adattatore da 6.35mm incluso



Avanti



4.2 Connetti a Mixer

✓ Compatibile con

- MIC IN
- LINE/MIC Combo

Usa l'adattatore da 6.35mm incluso





5. Usa il Microfono

Controlli semplici per l'uso quotidiano.

- **Potenza & Connessione**

Su microfono e ricevitore, tieni premuto il pulsante di accensione per accendere

→ Connessione automatica (LED si accendono **fissi**)

- **Volume**

Premi + / - sul microfono o sul ricevitore

- **Portata**

Fino a 20 m (65 ft)

Avanti





6. Alimentazione & Ricarica

- Usa il **cavo USB-C** (5V, 1-2.4A).
- **Ricarica:** La spia LED rimane **rossa**
- **Carica completa:** La spia LED si spegne **off** (~3h)
- **Tempo di riproduzione:**
 -  48h
 -  11,5h
 -  11,5h





Valuta questa guida

Il tuo feedback ci aiuta a migliorare questa guida per tutti.

Richiede solo un momento.

[Avanti](#)



7. Risoluzione dei problemi

• Ritardo

Ascolti la tua voce con
un leggero ritardo?

- Questo è **normale** con sistemi Auracast
- Posiziona l'altoparlante più lontano da te

• Feedback

Rumore acuto ?

- Abbassa il volume
- Tieni il microfono ≥ 5 m dall'altoparlante

• Interruzioni audio?

- Tieni il microfono più vicino al ricevitore
- Mantieni una certa distanza tra trasmettitore e ricevitore



Hai ancora bisogno di aiuto?
[Contatta il supporto](#) ↗

Avanti





8. Registrazione & Supporto

Supporto agente

Hai bisogno di aiuto? Siamo qui.



Email



Chiamata



Chat

Registra il tuo prodotto

Estendi la garanzia e ricevi aggiornamenti.

Ottieni 36M Garanzia

